



Σ. ΤΣΟΠΙΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Ε.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 37 & Δ. ΚΑΤΣΙΚΗ 2, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19400
Α.Φ.Μ.: 099350885 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 42868/04/Β/99/61
ΤΗΛ.: 2109313068, 2109311459 ΦΑΞ: 2109316935
e-mail: tsopret@triasretail.gr - Website: www.triasretail.gr

FLEXI-PALM

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ EFT POS

Παραμετροποίηση της ταμειακής:

Η μηχανή πρέπει να είναι συνδεμένη στο ίδιο δίκτυο που είναι συνδεμένο το eft pos , να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να έχει πάρει IP.

Από το κεντρικό Μενού κατευθυνόμαστε στον Προγραμματισμό (Κωδ. 222222), μετά στο πεδίο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ/EFT-POS» και μετα «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ EFT-POS».

Συμπληρώνουμε τις παραμέτρους με τις παρακάτω τιμές:

(Για να προχωρήσουμε στην επόμενη τιμή πατάμε «ΜΕΤΡΗΤΑ»).

1. **ΣΥΝΔΕΣΗ POS (0-2)** → 2 (Lan)
2. **POS 1 ΟΝΟΜΑ** → Συμπληρώνουμε ένα όνομα για το POS. (Είναι χρήσιμο σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πάνω από ένα POS ώστε να μπορεί να τα ξεχωρίζει.)
3. **PosIP** → Εισάγουμε την IP του POS.
4. **POS PORT** → Εισάγουμε την πόρτα του POS.
5. **TDES** → Πατάμε το πλήκτρο «ΣΒΗΣ» έτσι ώστε να είναι όλα «0».
6. **POS ID** → Δεν πειράζουμε την συγκεκριμένη τιμή. (Θα πρέπει από μόνο του να έχει παύλες).

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δεύτερο ή/και τρίτο POS, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα.

1. **URL POS** → <http://tam.gsis.gr/eafds/myweb/fhmmk.php> (Θα είναι συμπληρωμένο ήδη).
2. **EKT. ΑΝΑΦ. POS (0-1)** → 1

Αφού έχουμε ολοκληρώσει, πατάμε «ΕΞΟΔΟΣ» και μετά «ΜΕΤΡΗΤΑ» για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές.

Ανοιγοκλείνουμε τη μηχανή. Η σύνδεση με το POS θα έχει ολοκληρωθεί.