

ΣΥΝΔΕΣΗ EFT-POS ΜΕ SENTO-LUPO

45151-F-MENU- (TCP/IP)-Ο.Κ.-1.ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ-Ο.Κ.-
BAZOYME THN IP-Ο.Κ.- ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ 255.255.255.000 –
Ο.Κ.-BAZOYME THN ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΥΛΗ – Ο.Κ.- TO DNS
SERVER – Ο.Κ.- & ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ (C).

4522-F-MENU- (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)-Ο.Κ.- ΠΑΤΑΜΕ (9) &
ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 9 Work with EFT) – ΤΟ
ΤΣΕΚΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (X) ΖΥΓΟΣ – Ο.Κ.

45158 - F - MENU – ΔΙΕΥΘ. Γ.Γ.Π.Σ. – Ο.Κ. – 2.ΕΝΕΡΓΟ – Ο.Κ.
(HTTP SERVER ADDRESS) – Ο.Κ. (ΠΟΡΤΑ 80) –Ο.Κ.- AES KEY
OPTIONS 1.ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ AES ΑΠΟ SERVER – Ο.Κ.-
CONNECTION TIME OUT (10) - & 5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ Ο.Κ. & ΜΑΣ
ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ AES KEY. –Ο.Κ. & ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ (C).

45154-F-MENU- (TCP/IP ΦΤΜ) – Ο.Κ.- ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ-Ο.Κ.- ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΑΝ
ΘΕΛΟΥΜΕ-Ο.Κ.- BAZOYME THN IP ΤΟΥ EFT-POS –Ο.Κ.-
BAZOYME THN ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ π.χ. 4000 – Ο.Κ. –
ΤΣΕΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1.ΕΝΕΡΓΟ) ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (X)
ΖΥΓΟΣ –Ο.Κ.- (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΚ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 1. ΛΗΨΗ ΜΚ ΑΠΟ
SERVER) – Ο.Κ. -& ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ MASTER KEY –Ο.Κ. &
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ (C).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΞΑΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ **45154** ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΣΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΛΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ.

133-F-MENU-(Refresh terminal)-Ο.Κ.- ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ-Ο.Κ.- (Synchronisation complete)-
Ο.Κ. & ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ (C).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΞΑΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ **133** ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΣΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΛΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ.