



## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ EFT POS

Αφορά τα Μοντέλα:

AQ Smart/Leader/Perfect, Quorion QMP52/QMP54, Daisy Perfect M.

### ΓΕΝΙΚΑ:

- Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι ίδια για όλα τα μοντέλα.
- Όλα τα ανωτέρω μοντέλα μπορούν να διαχειριστούν έως και 3 eft pos μέσω θύρας ethernet tcp-ip.

Προετοιμασία και απαραίτητα από την πλευρά του EFT POS για να είναι εφικτή η σύνδεση με την ταμειακή:

Κάποιοι από τους προμηθευτές EFT POS θα μας κοινοποιήσουν οδηγίες σε σχέση με την παραμετροποίηση του EFT POS τις οποίες με την σειρά μας θα σας τις κοινοποιήσουμε, αν δεν σας τις έχουμε κοινοποιήσει ήδη.

Οι παρακάτω γραμμές αφορούν τις περιπτώσεις των EFT POS δεν έχουν καθόλου οδηγίες για την παραμετροποίηση.

- Πρέπει να γνωρίζουμε την IP και την πόρτα που λειτουργεί το pos , καλό είναι να παροτρύνουμε τον τελικό χρήστη της ταμειακής να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή pos έτσι ώστε να του παρέχει αυτές τις πληροφορίες .
- Επιπρόσθετα και για μεγαλύτερη ασφάλεια της διασύνδεσης καλό θα ήταν αν ο προμηθευτής του eft pos προβεί στην παραμετροποίησή του έτσι ώστε να λειτουργεί με στατική Ιp.
- Πρέπει το pos να είναι αναβαθμισμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει σύνδεση μέσω του ενιαίου πρωτοκόλλου ταμειακών - eft pos.
- Πρέπει ο προμηθευτής του eft pos να έχει περάσει σε αυτό το ΑΦΜ κατόχου του καταστήματος - ταμειακής.
- Επίσης ο προμηθευτής του EFT POS πρέπει να το ενεργοποιήσει για σύνδεση με ταμειακή.

**Προσοχή!** Από την στιγμή που έχει ενεργοποιηθεί το Pos για σύνδεση με ταμειακή δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ποσού από πληκτρολόγιό του.

- Ταμειακή και POS πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό δίκτυο το οποίο έχει επίσης πρόσβαση στο INTERNET.





## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ EFT POS

### Παραμετροποίηση της ταμειακής:

Η μηχανή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο που είναι συνδεδεμένο το eft pos , να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να έχει πάρει IP.

Από το κεντρικό Μενού κατευθυνόμαστε στον Προγραμματισμό (Κωδ. 222222), μετά στο πεδίο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ/EFT-POS» και μετά «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ EFT-POS».

### Συμπληρώνουμε τις παραμέτρους με τις παρακάτω τιμές:

(Για να προχωρήσουμε στην επόμενη τιμή πατάμε «ΜΕΤΡΗΤΑ»).

1. **ΣΥΝΔΕΣΗ POS (0-2)** → 2 (Lan)
2. **POS 1 ΟΝΟΜΑ** → Συμπληρώνουμε ένα όνομα για το POS. (Είναι χρήσιμο σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πάνω από ένα POS ώστε να μπορεί να τα ξεχωρίζει.)
3. **PosIP** → Εισάγουμε την IP του POS.
4. **POS PORT** → Εισάγουμε την πόρτα του POS.
5. **TDES** → Πατάμε το πλήκτρο «ΣΒΗΣ» έτσι ώστε να είναι όλα «0».
6. **POS ID** → Δεν πειράζουμε την συγκεκριμένη τιμή. (Θα πρέπει από μόνο του να έχει παύλες).

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δεύτερο ή/και τρίτο POS, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα.

1. **URL POS** → <http://tam.gsis.gr/eafdds/myweb/fhmmk.php> (Θα είναι συμπληρωμένο ήδη).
2. **EKT. ΑΝΑΦ. POS (0-1)** → 1

Αφού έχουμε ολοκληρώσει, πατάμε «ΕΞΟΔΟΣ» και μετά «ΜΕΤΡΗΤΑ» για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές.

Ανοιγοκλείνουμε τη μηχανή. Η σύνδεση με το POS θα έχει ολοκληρωθεί.

