

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΕ MICRO Π (DLC)

Είναι απαραίτητο:

- Η έκδοση του firmware της Φ.Τ.Μ. να είναι η **2.072 ή νεότερη**
(η έκδοση του προγράμματος εκτυπώνεται πατώντας 999 ΜΕΡ.ΣΥΝ.)
 - Να γνωρίζουμε την IP και την πόρτα επικοινωνίας (port) του ΕFTPOS (συνήθως 4000 ή 5000)
 - Το ΕFTPOS να είναι ήδη δηλωμένο στο esend και να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για την διασύνδεσή του με την ΑΑΔΕ
 - Η Φ.Τ.Μ. και το ΕFTPOS να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο Internet.
- Συνοπτικά, τα βήματα παραμετροποίησης είναι:
- Παραμετροποιούμε το ΕFTPOS βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
 - Δηλώνουμε στη Φ.Τ.Μ. την διεύθυνση IP και την πόρτα επικοινωνίας του ΕFT POS
 - Κάνουμε ταυτοποίηση της Φ.Τ.Μ. με το ΕFTPOS
 - Επαναλαμβάνουμε για κάθε συσκευή ΕFTPOS (έως 4)
 - Προγραμματίζουμε τους τρόπους πληρωμής με κάρτα για τις προφορτωμένες και μη πληρωμές.

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕFTPOS

1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

2) Επιλέγουμε **EFT POS** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

3) Επιλέγουμε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕFTPOS** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

4) Επιλέγουμε την συσκευή **EFTPOS (1-4)** που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **EFT POS IP**

Εισάγουμε την διεύθυνση IP του ΕFTPOS (π.χ. 192.168.0.7) χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται το πλήκτρο της τελείας και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **EFT POS Port**

Εισάγουμε την πόρτα του ΕFTPOS (π.χ. 4000) και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.**

Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

Θα εκτυπωθούν οι παράμετροι που προγραμματίσαμε για επιβεβαίωση.

8) Πατάμε μια φορά το πλήκτρο [**C**]

9) Επιλέγουμε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

10) Επιλέγουμε από τη λίστα το ΕFTPOS (1-4) που επιλέξαμε στο βήμα 4 και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]

Η Φ.Τ.Μ. θα επικοινωνήσει με το ΕFTPOS και τον server του esend ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

Στο σημείο αυτό, το ΕFTPOS ίσως να μας ζητήσει επιβεβαίωση. Πατάμε την αποδοχή για να προχωρήσει η διαδικασία.

Τέλος θα μας εκτυπώσει το όνομα του ΕFTPOS και το MasterKey που επέστρεψε ο server.

Σημείωση: Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα ΕFTPOS στο κατάστημα, η παραμετροποίηση θα πρέπει να επαναληφθεί για κάθε ένα ξεχωριστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΕ MICRO Π (DLC)

B) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

Στην περίπτωση χρήσης φορητού ΕFTPOS για πληρωμές εκτός καταστήματος, θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε τουλάχιστον δύο τύπους ΠΛΗΡΩΜΩΝ, έναν για τις απευθείας πληρωμές στο κατάστημα (1-ΚΑΡΤΑ) και έναν για τις προφορτωμένες πληρωμές για εξόφληση εκτός του καταστήματος (2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.).

- 1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 2) Επιλέγουμε **ΚΑΡΤΕΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-5** .
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**
Εισάγουμε την περιγραφή **ΚΑΡΤΑ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS**
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ**
Πατάμε **0** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΑΡΤΕΣ**
Πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-5**
Πατάμε **2** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**
Εισάγουμε την περιγραφή **ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 10) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS**
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 11) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ**
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 12) Πατάμε το πλήκτρο [**C**] μέχρι να βγούμε στο αρχικό ΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΕ MICRO Π (DLC)

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΕFTPOS

α) Πώληση με εξόφληση εντός του καταστήματος (με το ΕFTPOS μόνιμα συνδεδεμένο):

- 1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης
- 2) Πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα.
Επιλέγουμε **1-ΚΑΡΤΑ** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS.
Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ** . Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS.
- 7) Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το ΕFTPOS θα επιστέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

-Σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής ή καθυστερημένης εξόφλησης, η Φ.Τ.Μ. θα επιστρέψει στο σημείο αναμονής τρόπου εξόφλησης όπου μπορούμε να επιλέξουμε νέο τρόπο πληρωμής π.χ. [ΜΕΤΡΗΤΑ] .

- Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, θα εμφανιστεί ερώτηση αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή από το ΕFTPOS. Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ] εφόσον ολοκληρώθηκε (έχει χρεωθεί η κάρτα) ή [C] για να επιλέξουμε άλλο τρόπο πληρωμής.

β) Πώληση με εξόφληση εκτός του καταστήματος (φορητό ΕFTPOS):

Σημείωση: Το ΕFTPOS θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της έκδοσης απόδειξης για εξόφληση εκτός καταστήματος. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και κατά την έκδοση του δελτίου Ζ στο τέλος της ημέρας ώστε να επιστρέψει στη Φ.Τ.Μ. τις αναφορές εξόφλησης.

- 1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης
- 2) Πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα.
Επιλέγουμε **2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS
Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ** . Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS.
- 7) Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, το ΕFTPOS θα επιστέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΕ MICRO Π (DLC)

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΕFTPOS

Η λειτουργία προείσπραξης μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε εντολή στο ΕFTPOS για είσπραξη ποσού μέσω κάρτας από προκαταβολή, tax free ή εξόφληση τιμολογίου το οποίο εκδόθηκε από ERP.

1) Με την μηχανή σε κατάσταση ηρεμίας, πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]

2) Επιλέγουμε ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS. Επιλέγουμε το ΕFTPOS στο οποίο θέλουμε να στείλουμε την συναλλαγή και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ. Εισάγουμε το ποσό και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS και εφόσον ολοκληρωθεί, θα εκτυπωθεί ένα μη φορολογικό δελτίο που θα αναγράφει το ποσό της συναλλαγής και τα στοιχεία εξόφλησης που επέστρεψε το ΕFTPOS.