Οδηγός διασύνδεσης τερματικού epay Ingenico ICT220 (πρωτόκολλα 1098/1155 ΑΑΔΕ)



Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του ν. 4537/2018

1

Euronet Merchant Services Greece



Περιεχόμενα

\bigotimes	Γενικές Πληροφορίες	
\bigotimes	Πρωτόκολλο 1098 – Σύνδεση μέσω ΤϹΡ	4
	ο <u>Σύνοψη</u>	5
	ο <u>Κλείσιμο πακέτου</u>	6
	ο <u>Έλεγχος Ρυθμίσεων ΙΡ</u>	7
	ο <u>Ρυθμίσεις ECR</u>	8
	ο Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ	9
	ο <u>Νέο Menu Τερματικού POS</u>	10
♦	Πρωτόκολλο 1155 - Σύνδεση μέσω WebECR	12
	ο <u>Σύνοψη</u>	13
	ο Κλείσιμο πακέτου	14
	ο Εισαγωγή στοιχείων στο ERP	15
	ο Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ	16
	ο Ενεργοποίηση WebECR	17
	 Σύνδεση Middleware 	18
	ο <u>Νέο Menu Τερματικού POS</u>	19
♥	Πρωτόκολλο 1155 - Σύνδεση μέσω TCP Socket	20
	ο <u>Σύνοψη</u>	21
	ο <u>Κλείσιμο πακέτου</u>	22
	ο <u>Έλεγχος Ρυθμίσεων ΙΡ</u>	23
	ο <u>Ρυθμίσεις ECR</u>	24
	ο Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ	25
	ο <u>Νέο Menu Τερματικού POS</u>	27
\bigotimes	Πρόσθετες Λειτουργίες Τερματικού ΙCT220	28
\bigotimes	<u>Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης POS τερματικού στην ΑΑΔΕ</u> 29	
\bigotimes	<u>Επαναφορά Master Key</u> 3	
\bigotimes	Αλλαγή πρωτοκόλλου	
\bigotimes	Υποστήριξη Δόσεων	
\bigotimes	Αποστολή ΙΡ	
\bigotimes	Παράρτημα Α-Ρύθμιση Λειτουργίας με Static IP	37
\bigotimes	Παράρτημα Β-Αλλαγή Τρόπου λειτουργίας από Dialup σε Ethernet	
\bigotimes	Επικοινωνία	40



Το τερματικό Ingenico ICT220, λειτουργώντας **αποκλειστικά ως ethernet**, μπορεί να υποστηρίξει και τα δύο πρωτόκολλα της ΑΑΔΕ (1098/1155) μέσω TCP όπως και την εναλλαγή μεταξύ των πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Μέσω του πρωτοκόλλου **1098 (ΦΗΜ)** υποστηρίζεται διασύνδεση μέσω:

TCP

Μέσω του πρωτοκόλλου **1155 (ERP)** υποστηρίζεται διασύνδεση μέσω:

TCP-Socket

Και στα δύο πρωτόκολλα το POS μπορεί να υποστηρίξει συναλλαγές στις οποίες η έκδοση του παραστατικού από τον ΦΗΜ/ ERP πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εκτέλεση της συναλλαγής στο POS (λ.χ. φυσική παρουσία ενός καρτούχου στο κατάστημα).

Σε περίπτωση που το **POS χρησιμοποιεί δυναμική IP (Dynamic ή DHCP)** για τη διασύνδεσή του με τον ΦΗΜ/ERP (σύνδεση μέσω TCP ή TCP-Socket αντίστοιχα), θα υπάρχει το ενδεχόμενο (συνήθως σπάνιο) να αλλάξει η IP που αποδίδεται από τον router στο POS. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να καταχωρηθεί η νέα IP διεύθυνση στον ΦΗΜ/ ERP, σε συνεννόηση με το τεχνικό που υποστηρίζει τον ΦΗΜ/ ERP.



Πρωτόκολλο 1098-Σύνδεση μέσω TCP Ingenico ICT220



Euronet Merchant Services Greece

4



Πρωτόκολλο 1098-Σύνδεση μέσω TCP Σύνοψη





Πρωτόκολλο 1098-Σύνδεση μέσω TCP Κλείσιμο πακέτου



Βήμα 1

- Κλείστε το πακέτο από το μενού του τερματικού σας
- Προχωρήστε σε εγκατάσταση παραμέτρων (refresh εφαρμογής)
 - Πατήστε F3 (άνω βέλος)
 - Επιλέξτε '2-ΕΓΚΑΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ'



Προσοχή, είναι απαραίτητο να διαθέτετε καλώδιο ethernet και να το έχετε συνδέσει στην αντίστοιχη θύρα του τερματικού (RJ45 σε RJ9), καθώς και να έχετε αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του τερματικού από Dial up σε Ethernet (Παράρτημα B)



Πρωτόκολλο 1098-Σύνδεση μέσω TCP Έλεγχος ρυθμίσεων IP



Βήμα 2

 Προχωρήστε σε εκτύπωση παραμέτρων (F3 (άνω βέλος) ->επιλογή '4-ΕΚΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ') και ελέγξτε τις παραμέτρους:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ LOCAL TCPIP: TCP/IP 1 – ACTIVE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ: Η ύπαρξη λεκτικού DHCP δηλώνει ότι έχει ορισθεί η επιλογή DHCP Local IP



Πρωτόκολλο 1098-Σύνδεση μέσω TCP Ρυθμίσεις ECR



Βήμα 3

 Αν επιθυμείτε αλλαγή σε Static IP ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο 'Παράρτημα Α. Ρύθμιση λειτουργίας με Static IP' στο τέλος του εγχειριδίου.

Διαφορετικά, προχωρήστε στις οδηγίες που περιγράφονται στο επόμενο βήμα.

- Ο τεχνικός του ΦΗΜ πρέπει να καταχωρήσει τις κατάλληλες τιμές παραμέτρων στον ΦΗΜ, όπως αυτές εμφανίζονται στην εκτύπωση.
 - DLL PORT=**5000**
 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ=**ΤCP**
 - την IP (Local)
- 6. Επιλέξτε «Τεστ Επικοινωνίας» (F3 (άνω βέλος) ->επιλογή '1-ΤΕΣΤ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ')

Αν το «Τεστ Επικοινωνίας» είναι:

- **Επιτυχημένο**, συνεχίστε στο επόμενο βήμα
- Αποτυχημένο, επιστρέψτε στο βήμα 2 (Έλεγχος ρυθμίσεων IP)
 ελέγχοντας τις ρυθμίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς το τεστ επικοινωνίας



Πρωτόκολλο 1098-

Σύνδεση μέσω ΤCP

Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ



<mark>Βήμα 4</mark>

- Επιλέξτε F3 (άνω βέλος)
- 8. Επιλέξτε «11-ΑΑΔΕ» και πατήστε το Ο «πράσινο»
- 9. Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το 💽 «πράσινο
- 10. Επιλέξτε «1-ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» και πατήστε το Ο «πράσινο»
- 11. Επιλέξτε «1-ΔΙΑΧ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» και πατήστε το 🚺 «πράσινο»
- 12. Επιλέξτε «1- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το 🗿 «πράσινο»

Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στην οθόνη του τερματικού και

πατήστε το 🧿 «πράσινο»

Εκτυπώνεται σχετικό απόκομμα.

Δίνεται η δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας διασύνδεσης:

- Επαναλάβετε τα βήματα 7-11
- Επιλέξτε «2-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το ο «πράσινο» ώστε το τερματικό να επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία του. Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στην οθόνη του τερματικού. Πατήστε το ο «πράσινο»
- 13. Πατήστε το 🔀 «κόκκινο» μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη

Το POS τίθεται σε κατάσταση αναμονής για τη λήψη των κατάλληλων εντολών (control μήνυμα) από τον ΦΗΜ προκειμένου να ανταλλαχθούν τα security keys μεταξύ ΦΗΜ & POS τα οποία είναι προαπαιτούμενα για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση.



Πρωτόκολλο 1098-

Σύνδεση μέσω ΤCP

Νέο menu τερματικού POS



<mark>Βήμα</mark> 5

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διασύνδεσης, **δεν θα είναι εφικτή η** εκκίνηση καμίας συναλλαγής απ' ευθείας από το POS, δηλαδή:

- 🗇 Πώληση
- Αγορά με δόσεις (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο
 δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- Ολοκλήρωση Προέγκρισης (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο
 δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)

καθώς το πληκτρολόγιο του POS θα είναι πλέον κλειδωμένο για αυτού του είδους τις συναλλαγές και θα εμφανίζει μήνυμα ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.

Ειδικά για το κλείσιμο πακέτου:

- 1. Προχωρήστε σε «Ζ/Ανάκτηση POS» από τον ΦΗΜ
- 2. Κλείστε το πακέτο από το POS

Εφόσον υπάρχουν συναλλαγές στο πακέτο του POS που δεν έχουν συγχρονιστεί με την ταμειακή (συναλλαγές σε εκκρεμότητα), εμφανίζεται η οθόνη ειδοποίησης «ΕΚΤΕΛΕΣΑΤΕ Ζ/Ανάκτηση POS ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ?»

α) Εάν επιλεγεί το 🗙 «κόκκινο» η διαδικασία θα τερματιστεί, ώστε να ολοκληρωθεί πρώτα αυτό το βήμα

β) Εάν επιλεγεί το **Ο** «πράσινο», το πακέτο θα κλείσει κανονικά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις συναλλαγές



Πρωτόκολλο 1155-Ingenico ICT220



Πρωτόκολλο 1155_ERP/POS



Πρωτόκολλο 1155-Σύνδεση μέσω WebECR





Πρωτόκολλο 1155-Σύνδεση μέσω WebECR Σύνοψη





Σύνδεση μέσω WebECR

Κλείσιμο πακέτου







- Κλείστε το πακέτο από το μενού του τερματικού σας
- Προχωρήστε σε εγκατάσταση παραμέτρων (refresh εφαρμογής)
 - Πατήστε F3 (άνω βέλος)
 - Επιλέξτε '2-ΕΓΚΑΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ'

Προσοχή, είναι απαραίτητο να διαθέτετε καλώδιο ethernet και να το έχετε συνδέσει στην αντίστοιχη θύρα του τερματικού (RJ45 σε RJ9), καθώς και να έχετε αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του τερματικού από Dial up σε Ethernet (Παράρτημα B)



Σύνδεση μέσω WebECR

Εισαγωγή στοιχείων στο ERP



Βήμα 2

Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας στο ERP, ο πιστοποιημένος τεχνικός διασύνδεσης

θα πρέπει μέσα από τις ρυθμίσεις του ERP να κάνει την κατάλληλη παραμετροποίηση

ώστε οι κλήσεις στο webECR να αποστέλλονται στο:

https://webecr.epayworldwide.com:11007/



Σύνδεση μέσω WebECR

Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ



<mark>Βήμα</mark> 3

Επιλέξτε F3 (άνω βέλος)



- 4. Επιλέξτε **«11-ΑΑΔΕ»** και πατήστε το **Ο** «πράσινο»
- 5. Επιλέξτε «3. ΛΗΨΗ ΚΩΔ. WebECR» και πατήστε το 💽 «πράσινο»
 - Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «AADE One Time Password:" ακολουθούμενο από έναν τυχαίο 6ψήφιο ή 8ψήφιο κωδικό (One Time password)
 - b. Εκτυπώνεται σχετικό απόκομμα με το ίδιο μήνυμα
 - c. Πατήστε το 💿 «πράσινο
- 6. Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το 💿 «πράσινο»
- 7. Επιλέξτε «1-ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ » και πατήστε το 🧿 «πράσινο»
- 8. Επιλέξτε «1-ΔΙΑΧ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» και πατήστε το Ο «πράσινο»
- 9. Επιλέξτε «1-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το 💽 «πράσινο»
- 10. Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στην οθόνη του τερματικού και

πατήστε το 💿 «πράσινο»

Εκτυπώνεται σχετικό απόκομμα

Δίνεται η δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας διασύνδεσης:

- Επαναλάβετε τα βήματα 3-4
- Επαναλάβετε τα βήματα 6-8
- Επιλέξτε «2-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το Ο «πράσινο»

ώστε το τερματικό να επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία του Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στην οθόνη του τερματικού. Πατήστε το • «πράσινο»

11. Πατήστε το 🗴 «κόκκινο» για επιστροφή στο ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Σύνδεση μέσω WebECR

Ενεργοποίηση WebECR



<mark>Βήμα</mark> 3

- 12. Επιλέξτε «3. MENOY ERP» και πατήστε το 💽 «πράσινο»
 - a. Επιλέξτε "1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" και πατήστε το 💽 «πράσινο»
 - b. Επιλέξτε "1. WebECR" και πατήστε το 💽 «πράσινο»
 - Οα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής στην οθόνη του POS
 Το POS θα δέχεται μηνύματα από WebECR. Πατήστε το
- 13. Πατήστε το 🛛 «κόκκινο» μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη
- 14. Πατήστε το 🦰 «κίτρινο» για σύνδεση στο MIDDLEWARE
- 15. Εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη 'ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ MIDDLEWARE'

Το POS τίθεται σε κατάσταση αναμονής για τη λήψη των κατάλληλων εντολών από το ERP προκειμένου για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση

*** Σε περίπτωση διασύνδεσης με ΦΗΜΑΣ μέσω ECRToken, προηγείται η αρχικοποίηση με την αποστολή των προβλεπόμενων μηνυμάτων από το ERP. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ακολουθηθούν τα κατάλληλα βήματα από το ERP για την αρχικοποίηση διασύνδεσης POS με ΦΗΜΑΣ (αποστολή Master Key) ***



Σύνδεση μέσω WebECR

Σύνδεση Middleware



Βήμα 4

- 16. Επιλέξτε F3 (άνω βέλος) > 4. ΕΚΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ και πατήστε το
 «πράσινο»
- Εμφανίζεται το λεκτικό 'MIDDLEWARE ENABLED: ΟΝ' στη εκτύπωση παραμέτρων (στο τμήμα που σχετίζεται με την ΑΑΔΕ)
- 18. Πατήστε το 🦰 «κίτρινο» για σύνδεση στο MIDDLEWARE
- 19. Εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη 'ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ MIDDLEWARE'
 - a. Το τερματικό είναι σε κατάσταση αναμονής για να δεχθεί εντολή από το ERP
 - b. Το τερματικό παραμένει σε αυτήν την κατάσταση αναμονής για δύο (2) λεπτά
 - Α. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν δεχθεί κάποια εντολή από το ERP, αυτομάτως αποσυνδέεται, εμφανίζοντας το μήνυμα στην οθόνη «ΑΠΟΣΥΝΔ. ΑΠΟ MIDDLEWARE" (εμφανίζεται το λεκτικό 'MIDDLEWARE ENABLED: OFF' στην εκτύπωση παραμέτρων)
 - Β. Επανάληψη βημάτων 18-19





Σύνδεση μέσω WebECR

Νέο menu τερματικού POS



<mark>Βήμα</mark> 5

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διασύνδεσης, δεν θα είναι εφικτή η εκκίνηση καμίας συναλλαγής απ' ευθείας από το POS, δηλαδή:

- 🔕 Πώληση
- Αγορά με δόσεις (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- Προέγκριση και Ολοκλήρωση Προέγκρισης (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- 🗇 Ακύρωση συναλλαγής
- Επιστροφή συναλλαγής (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)

καθώς το πληκτρολόγιο του POS θα είναι πλέον κλειδωμένο για αυτού του είδους τις συναλλαγές και θα εμφανίζει μήνυμα ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.

Πριν την εκκίνηση συναλλαγής από το ERP, πρέπει υποχρεωτικά το POS να έχει συνδεθεί στο MIDDLEWARE (κίτρινο πλήκτρο)

Ειδικά για το κλείσιμο πακέτου:

- 1. Πατήστε το 🦰 «κίτρινο» για σύνδεση στο MIDDLEWARE
- 2. Εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη 'ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙDDLEWARE'
- 3. Προχωρήστε σε «Ζ/Ανάκτηση POS» από το ERP
- 4. Κλείστε το πακέτο από το POS

Εφόσον υπάρχουν συναλλαγές στο πακέτο του POS που δεν έχουν συγχρονιστεί με το ERP (συναλλαγές σε εκκρεμότητα), εμφανίζεται η οθόνη ειδοποίησης «ΕΚΤΕΛΕΣΑΤΕ Ζ/Ανάκτηση POS ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ?»

α) Εάν επιλεγεί το 🔀 «κόκκινο» η διαδικασία θα τερματιστεί, ώστε να ολοκληρωθεί πρώτα αυτό το βήμα

β) Εάν επιλεγεί το o «πράσινο», το πακέτο θα κλείσει κανονικά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις συναλλαγές

Euronet Merchant Services Greece



Πρωτόκολλο 1155-Σύνδεση μέσω TCP-Socket





Πρωτόκολλο 1155-Σύνδεση μέσω TCP-Socket Σύνοψη





Σύνδεση μέσω TCP-Socket

Κλείσιμο πακέτου

-8



ingenko

Βήμα 1

- Κλείστε το πακέτο από το μενού του τερματικού σας
- Προχωρήστε σε εγκατάσταση παραμέτρων (refresh εφαρμογής)
 - Πατήστε F3 (άνω βέλος)



Επιλέξτε '2-ΕΓΚΑΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ'

Προσοχή, είναι απαραίτητο να διαθέτετε καλώδιο ethernet και να το έχετε συνδέσει στην αντίστοιχη θύρα του τερματικού (RJ45 σε RJ9), καθώς και να έχετε αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του τερματικού από Dial up σε Ethernet (Παράρτημα B)





Σύνδεση μέσω TCP-Socket

Έλεγχος ρυθμίσεων ΙΡ



Βήμα 2

 Προχωρήστε σε εκτύπωση παραμέτρων (F3 (άνω βέλος) ->επιλογή '4-ΕΚΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ') και ελέγξτε τις παραμέτρους:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ LOCAL TCPIP: TCP/IP 1 – ACTIVE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ: Η ύπαρξη λεκτικού DHCP δηλώνει ότι έχει ορισθεί η επιλογή DHCP Local IP



Σύνδεση μέσω TCP-Socket

Ρυθμίσεις ECR



Βήμα 3

 Αν επιθυμείτε αλλαγή σε Static IP ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο 'Παράρτημα Α. Ρύθμιση λειτουργίας με Static IP' στο τέλος του εγχειριδίου.

Διαφορετικά, προχωρήστε στις οδηγίες που περιγράφονται στο **επόμενο βήμα**.

- 5. Ο τεχνικός του ΦΗΜ πρέπει να καταχωρήσει τις κατάλληλες τιμές παραμέτρων στον ΦΗΜ, όπως αυτές εμφανίζονται στην εκτύπωση
 - DLL PORT=**5000**
 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ=**ΤCP**
 - την IP (Local)
- 6. Επιλέξτε «Τεστ Επικοινωνίας» (F3 (άνω βέλος) ->επιλογή '1-ΤΕΣΤ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ')

Αν το «Τεστ Επικοινωνίας» είναι:

- **Επιτυχημένο**, συνεχίστε στο επόμενο βήμα
- Αποτυχημένο, επαναλάβετε τη διαδικασία ελέγχοντας τις ρυθμίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς το τεστ επικοινωνίας



Σύνδεση μέσω TCP-Socket

Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ



Βήμα 4

- Επιλέξτε F3 (άνω βέλος)
- 8. Επιλέξτε «11-ΑΑΔΕ» και πατήστε το Ο «πράσινο»
- 9. Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το 👩 «πράσινο
- 10. Επιλέξτε «1-ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» και πατήστε το 💽 «πράσινο»
- 11. Επιλέξτε «1-ΔΙΑΧ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» και πατήστε το 🚺 «πράσινο»
- 12. Επιλέξτε «1- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το Ο «πράσινο»

Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στην οθόνη του τερματικού και

πατήστε το 🗿 «πράσινο»

Εκτυπώνεται σχετικό απόκομμα.

Δίνεται η δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας διασύνδεσης:

- Επαναλάβετε τα βήματα 7-11
- Επιλέξτε «2-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το ο «πράσινο»
 ώστε το τερματικό να επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία του.
 Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στην οθόνη του
 τερματικού. Πατήστε το ο «πράσινο»
- 13. Πατήστε το 🔀 «κόκκινο» μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη



Σύνδεση μέσω TCP-Socket

Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ



Βήμα 4

- 14. Επιλέξτε «3. MENOY ERP» και πατήστε το 👩 «πράσινο»
 - a. Επιλέξτε "1-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" και πατήστε το 🧿 «πράσινο»
 - b. Επιλέξτε "1-TCP" και πατήστε το 🧿 «πράσινο»
 - C. Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής στην οθόνη του POS
 Το POS θα δέχεται μηνύματα από TCP. Πατήστε το
- 15. Πατήστε το 🗙 «κόκκινο» μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη

Το POS τίθεται σε κατάσταση αναμονής για τη λήψη των κατάλληλων εντολών από το ERP προκειμένου για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση

*** Σε περίπτωση διασύνδεσης με ΦΗΜΑΣ μέσω ECRToken, προηγείται η αρχικοποίηση με την αποστολή των προβλεπόμενων μηνυμάτων από το ERP. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ακολουθηθούν τα κατάλληλα βήματα από το ERP για την αρχικοποίηση διασύνδεσης POS με ΦΗΜΑΣ (αποστολή Master Key) ***



Σύνδεση μέσω TCP-Socket

Νέο menu τερματικού POS

<mark>Βήμα</mark> 5



Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διασύνδεσης, **δεν θα είναι εφικτή η** εκκίνηση καμίας συναλλαγής απ' ευθείας από το POS δηλαδή:

- 🕸 Πώληση
- Αγορά με δόσεις (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- Προέγκριση και Ολοκλήρωση Προέγκρισης (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- 🕸 Ακύρωση συναλλαγής
- Επιστροφή συναλλαγής (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)

καθώς το πληκτρολόγιο του POS θα είναι πλέον κλειδωμένο για αυτού του είδους τις συναλλαγές και θα εμφανίζει μήνυμα ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.

Ειδικά για το κλείσιμο πακέτου:

- 1. Προχωρήστε σε «Ζ/Ανάκτηση POS» από το ERP
- 2. Κλείστε το πακέτο από το POS

Εφόσον υπάρχουν συναλλαγές στο πακέτο του POS που δεν έχουν συγχρονιστεί με το ERP (συναλλαγές σε εκκρεμότητα), εμφανίζεται η οθόνη ειδοποίησης «ΕΚΤΕΛΕΣΑΤΕ Ζ/Ανάκτηση POS ΑΠΌ THN TAMEIAKH?»

α) Εάν επιλεγεί το 🔀 «κόκκινο» η διαδικασία θα τερματιστεί, ώστε να ολοκληρωθεί πρώτα αυτό το βήμα

β) Εάν επιλεγεί το **Ο** «πράσινο», το πακέτο θα κλείσει κανονικά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις συναλλαγές



Πρόσθετες Λειτουργίες Τερματικού Ingenico ICT220





Πρωτόκολλο 1098-Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης POS τερματικού στην ΑΑΔΕ

Πρωτόκολλο 1098:

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ ή σε περίπτωση βλάβης στην υποδομή της επιχείρησης ορίζεται η παρακάτω διαδικασία από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα χρήσης του πληκτρολογίου του POS τερματικού για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ΑΑΔΕ.

Ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα της ΑΑΔΕ και δηλώνει ο ίδιος τη βλάβη (ανάλογα αν πρόκειται για **Βλάβη ΦΗΜ ή Βλάβη Υποδομής,** για το συγκεκριμένο POS τερματικό).

Στο POS:

Επιλέξτε F3 (άνω βέλος)





4. Επιλέξτε «1-ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ» και πατήστε το 💽 «πράσινο»

Μετά την επιλογή του χρήστη, το POS τερματικό θα επικοινωνήσει με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθεί για την τύπο της βλάβης, και θα ξεκλειδώσει το πληκτρολόγιο του POS τερματικού επιτρέποντας τη χειροκίνητη εκτέλεση χρεωστικών συναλλαγών για το χρονικό διάστημα που έχει προηγουμένως ορισθεί από την ΑΑΔΕ.



Πρωτόκολλο 1098-Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης POS τερματικού στην ΑΑΔΕ

Προσοχή!

Στην περίπτωση Δήλωσης Βλάβης Υποδομής (αλλά λειτουργικού ΦΗΜ), σε κάθε χειροκίνητη εκτέλεση συναλλαγών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισάγει τον αριθμό της απόδειξης (Ημερήσιο ή Γενικός Α/Α αποδείξεων) που εκδίδει ο ΦΗΜ. Μετά την εισαγωγή του αριθμού της απόδειξης, θα προχωράει η διαδικασία της έγκρισης.

Αν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος η βλάβη έχει αποκατασταθεί:

- ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα της ΑΑΔΕ και δηλώνει ο ίδιος την αποκατάσταση της βλάβης
- ο ΦΗΜ πρέπει να επικοινωνήσει με το POS τερματικό
- το POS τερματικό θα επανέλθει σε λειτουργία με κλειδωμένο πληκτρολόγιο

Αν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα και η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται (είτε δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του ΦΗΜ είτε παραμένει η βλάβη στην υποδομή της επιχείρησης)

- το POS τερματικό θα επανέλθει σε λειτουργία με κλειδωμένο πληκτρολόγιο
- ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήματος βλάβης



Στην περίπτωση όπου δεν έχει προηγηθεί δήλωση βλάβης ΦΗΜ ή δήλωση βλάβης υποδομής στην ΑΑΔΕ ή η ισχύς της δηλώσεως προσωρινής βλάβης έχει παρέλθει, το τερματικό θα παραμένει με κλειδωμένο πληκτρολόγιο.



Πρωτόκολλο 1155-Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης **POS τερματικού στην ΑΑΔΕ**

Πρωτόκολλο 1155:

Στο POS:

Επιλέξτε **F3** (άνω βέλος) 1.



- 2. Επιλέξτε «11-ΑΑΔΕ»
- 3. Επιλέξτε «1-BΛABΗ» και πατήστε το 🗿 «πράσινο»
- Επιλέξτε «1-ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ» και πατήστε το 🖸 «πράσινο» 4.

Μετά την επιλογή του χρήστη, το POS τερματικό θα επικοινωνήσει με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθεί για την τύπο της βλάβης, και θα ξεκλειδώσει το πληκτρολόγιο του POS τερματικού επιτρέποντας τη χειροκίνητη εκτέλεση χρεωστικών συναλλαγών για το χρονικό διάστημα που έχει προηγουμένως ορισθεί από την ΑΑΔΕ.



Πρωτόκολλο 1098/1155-Επαναφορά Master-Key

1. Επιλέξτε **F3** (άνω βέλος)



- Επιλέξτε «11-ΑΑΔΕ» και πατήστε το Ο «πράσινο» 2.
- Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το Ο «πράσινο» 3.
- Επιλέξτε «2-ANANEΩΣΗ MASTER KEY» και πατήστε το 🧿 «πράσινο» 4.

Η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο αν απαιτηθεί νέα επικοινωνία του τερματικού POS με την ΑΑΔΕ προκειμένου να ληφθεί εκ νέου το 'κλειδί' επικοινωνίας του συγκεκριμένου τερματικού POS με τον συγκεκριμένο ΦΗΜ.

Αρνητική είναι επίσης η απάντηση στην περίπτωση όπου το master key δεν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο POS τερματικό.



Πρωτόκολλο 1098/1155-

Αλλαγή πρωτοκόλλου

Εκκαθάριση πρωτοκόλλου

Η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο αν το τερματικό χρειάζεται να αλλάξει το πρωτόκολλο από το οποίο λαμβάνει τα μηνύματα μέσω της ΑΑΔΕ.

- 01/02 (αφορά την οδηγία 1098)
- 03 (αφορά την οδηγία 1155, provider signature)
- 04 (αφορά την οδηγία 1155, ECR token)
- 1. Επιλέξτε **F3** (άνω βέλος)



- 2. Επιλέξτε «11-ΑΑΔΕ» και πατήστε τι 🧿 «πράσινο»
- 3. Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το 🧿 «πράσινο
- 4. Επιλέξτε «1-ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» και πατήστε το 🧿 «πράσινο»
- 5. Επιλέξτε «4-ΕΚΚΑΘ. ΠΡΩΤΟΚ.» και πατήστε το Ο «πράσινο»
- Το τερματικό θα προχωρήσει σε κλείσιμο ημέρας και θα εμφανιστεί οθόνη για εκτύπωση Αναλυτικής ή Συνοπτικής Αναφοράς.
 - a. Πατήστε το 🧿 «πράσινο» για επιβεβαίωση της επιλογής
 - Πατήστε το **Ο** «πράσινο» για ολοκλήρωση του κλεισίματος ημέρας
 - **c**. Αν το κλείσιμο ημέρας είναι:
 - επιτυχημένο, θα εμφανιστεί η οθόνη «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ» με μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης
 - b. αποτυχημένο, θα εμφανιστεί η οθόνη «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ.» με μήνυμα προς τον
 χρήστη να ολοκληρώσει το κλείσιμο ημέρας



Πρωτόκολλο 1098/1155-Υποστήριξη δόσεων

Πρωτόκολλο 1098:

Παρέχεται στην περίπτωση που ο ΦΗΜ δεν έχει υλοποιημένη τη δυνατότητα των δόσεων αλλά το POS τερματικό υποστηρίζει τις δόσεις, σύμφωνα με την παραμετροποίηση που υπάρχει στα συστήματα της epay:

- 1. Επιλέξτε F3 🔽 (κάτω βέλος)
- 2. Επιλέξτε «11-ΜΕΝΟΥ ΑΑΔΕ» και πατήστε το 🧿
- 3. Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το 🧿
- 4. Επιλέξτε «3-ΔΟΣΕΙΣ» και πατήστε το 🧿
- 5. Εμφανίζεται η οθόνη 'ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑΚΟ' με επιλογές:
 - Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ
 - Β. ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

Θα ισχύουν τα παρακάτω, ανά περίπτωση:

- Επιλογή "ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ" (DEFAULT ΕΠΙΛΟΓΗ) -> Αν ο ΦΗΜ αποστείλει συναλλαγή τύπου «AMOUNT», τότε το POS εμφανίζει την επιλογή καταχώρησης δόσεων
- Επιλογή "ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ " (DEFAULT ΕΠΙΛΟΓΗ) -> Αν ο ΦΗΜ αποστείλει συναλλαγή τύπου «INSTALMENTS», τότε το POS ολοκληρώνει τη συναλλαγή με δόσεις και η επιλογή αλλάζει αυτόματα σε "ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ"
- Επιλογή από το μενού "ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ" -> Αν ο ΦΗΜ αποστείλει συναλλαγή τύπου «AMOUNT», τότε το POS ολοκληρώνει τη συναλλαγή χωρίς δόσεις
- Έπιλογή από το μενού "ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ" -> Αν ο ΦΗΜ αποστείλει συναλλαγή τύπου «INSTALMENTS», τότε το POS ολοκληρώνει τη συναλλαγή με δόσεις

όπου:

«AMOUNT» σημαίνει ότι ο ΦΗΜ **ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ** τύπο συναλλαγής με δόσεις προς το POS, αλλά απλό ποσό

«INSTALMENTS» σημαίνει ο ΦΗΜ **ΣΤΕΛΝΕΙ** τύπο συναλλαγής με δόσεις προς το POS





Πρωτόκολλο 1098/1155-Υποστήριξη δόσεων

Πρωτόκολλο 1155:

Η διαχείριση των δόσεων γίνεται ανάλογα με το μήνυμα που θα αποστέλλει το ERP.

Ισχύουν τα ακόλουθα, ανά περίπτωση:

Αποστολή από ERP (υποπεδίο instalment)	POS
0	Το POS εμφανίζει το menu των δόσεων, εφόσον υπάρχει η σχετική παραμετροποίηση στα συστήματα της epay
1	Το POS δεν θα εμφανίσει το menu δόσεων και η συναλλαγή θα εκτελεστεί χωρίς δόσεις
>=2	Η συναλλαγή θα εκτελεστεί με δόσεις που έχουν δηλωθεί από το ERP



Πρωτόκολλο 1098/1155-Αποστολή ΙΡ

Η συγκεκριμένη επιλογή αποστέλλει σε test επικοινωνίας την IP του POS προς την ΑΑΔΕ προκειμένου να μπορεί ο ΦΗΜ/ERP να ενημερωθεί με την IP του τερματικού (εφόσον υπάρχει αντίστοιχη υλοποίηση στον ΦΗΜ/ERP).

Αφορά περιπτώσεις που το τερματικό χάνει την IP και τη σύνδεση με τον ΦΗΜ/ERP.

- Επιλέξτε F3 ΟΓΟΟΟ (κάτω βέλος)
 Επιλέξτε «11-ΑΑΔΕ» και πατήστε το Ο «πράσινο»
 Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το Ο «πράσινο
- 4. Επιλέξτε «6-ΑΠΟΣΤΟΛΗ IP» και πατήστε το Ο «πράσινο»



Ingenico ICT220

Παράρτημα Α

Ρύθμιση Λειτουργίας με Static IP

A. Αλλαγή λειτουργίας POS από DHCP σε Static:

A1. Στον router:

Κάνετε login σαν administrator και καθορίστε ένα range τιμών για static IP. Επιλέξτε μια τιμή από το range προκειμένου αυτή να αποδοθεί στη συνέχεια στο POS (πληροφορίες στο <u>https://www.aade.gr/diasyndesi-pos-tameiakon-systimaton/plirofories-gia-logistes-</u> <u>acquirers-nsps</u> ενότητα 'Οδηγοί ρύθμισης ROUTER')

Α2. Στο POS:





Α.2.2 Επιλέξτε «11-ΑΑΔΕ» και πατήστε το Ο «πράσινο»

Α.2.3 Επιλέξτε «2-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και πατήστε το 💽 «πράσινο»

Α.2.4 Επιλέξτε «1-ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» και πατήστε το 💽 «πράσινο»

A.2.5 Επιλέξτε «2-Network Settings» και πατήστε το 💽 «πράσινο»

A.2.6 Εμφανίζεται το μενού "**TCPIP PARAMS"** με μοναδική επιλογή την '1-ΤΥΠΟΣ ΙΡ'

Α.2.7 Πατήστε το 💽 «πράσινο»

Α.2.8 Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή '**ΧΡΗΣΗ DHCP: ΝΑΙ ΟΧΙ**'



Ingenico ICT220

Παράρτημα Α

Ρύθμιση Λειτουργίας με Static IP

A. Αλλαγή λειτουργίας POS από DHCP σε Static:

A.2.9 Πατήστε F2 ώσπου η επιλογή 'OXI' να εμφανισθεί σε μαύρο φόντο και πατήστε

το 🧿 «πράσινο», προκειμένου να καταχωρήσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις δικτύου

ακολουθώντας τα βήματα:

- i. Εμφανίζεται το μενού "**TCPIP PARAMS**"
 - a. Καταχωρήστε τις επιθυμητές τιμές στις επιλογές (Local IP address, Netmask, Gateway IP, DNS1 IP, DNS2 IP) που έχουν δοθεί από τον τεχνικό ή τον πάροχό σας. Για να γίνει αυτό:
 - b. πατήστε στην αντίστοιχη υπο-επιλογή και πατήστε το Ο «πράσινο»
 - c. χρησιμοποιήστε το 🦰 «κίτρινο» πλήκτρο για να διαγραφεί η υφιστάμενη τιμή
 - d. καταχωρήστε τις επιθυμητές τιμές χρησιμοποιώντας και τις ενδιάμεσες τελείες και πατήστε το 👩 «πράσινο
- ii. Πατήστε το 🔀 «κόκκινο» για να επιστρέψετε το μενού "**TCPIP PARAMS**"
- iii. Στην επιλογή 'Save & Reboot' πατήστε το O «πράσινο»
 Το POS θα προχωρήσει σε επανεκκίνηση
- νi. Προχωρήστε σε εκτύπωση παραμέτρων για επιβεβαίωση της ορθότητας της καταχώρησης των ρυθμίσεων IP



Ingenico ICT220

Παράρτημα Β Αλλαγή Τρόπου λειτουργίας από Dialup σε Ethernet

Β. Συνδεσμολογία Ethernet καλωδίου



Α. Αλλαγή λειτουργίας POS από Dialup

σε Ethernet:

Από την αρχική οθόνη

- a. Επιλέξτε F2 ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ
- b. Επιλέξτε 1-Login
- c. Εισάγετε ID ΧΡΗΣΤΗ: 0000
- d. Πατήστε 👩
- e. Εισάγετε Password = 0000
- f. Πατήστε 💽
- g. Επιλέξτε F3 SERVICE MENU
- h. Επιλέξτε 3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜ.
- i. Επιλέξτε 6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- j. Επιλέξτε 3 Προτεραιότητα
- k. Επιλέξτε 1–Primary (ethernet)
- Ι. Πατήστε 阙
- m. Επιλέξτε F3>1 ΤΕΣΤ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ

Γ. Θύρες τερματικού



Euronet Merchant Services Greece



Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του ν. 4537/2018

Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων της epay 24/7

+30 210 38 98 954

Euronet Merchant Services Greece